



Инструкция по настройке модема ZTE на примере ZTE ZXV10 H108L.

Для проверки настроек или перенастройки модема для подключения к сети Интернет необходимо подключить модем к компьютеру и открыть веб-браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и другие).

В адресной строке веб-браузера необходимо указать ip-адрес модема 192.168.1.1 и нажать клавишу Enter.

В окне авторизации необходимо указать «Username» - admin, «Password» - admin и нажать кнопку «Login».

В окне веб-интерфейса модема необходимо выбрать раздел «Network», далее раздел «WAN Connection» и удалить Существующие соединения («Connection Name»), нажимая кнопку «Delete» для каждого соединения.

Для создания нового соединения в окне настройки необходимо указать следующие значения (в поле «Connection Name» должно быть значение «Create WAN Connection»):

для значения «Type» из выпадающего списка выберем значение «DHCP»;

в значении «New Connection Name» напишите «DHCP»;

установите флажок напротив значения «Enable NAT»;

значение New VPI / VCI - 1/40;

далее, ничего не меняя, нажимаем кнопку «Create».

ZTE中兴

Status Network Security Application Administration Logout

-WAN

- WAN Connection
- Port Binding
- ADSL Modulation

WLAN

LAN

Routing

Connection Name: Create WAN Connection

Type: DHCP

New Connection Name: DHCP

Enable NAT:

Enable VLAN:

VLAN ID:

802.1p: 0

VPI/VCI: Create

New VPI/VCI: 1/40

Encapsulation Type: LLC

Service Type: UBR

Create Cancel

Copyright © 2011 ZTE Corporation. All rights reserved.



Далее, для сохранения настроек, в верхнем меню выберите раздел «**Administrator**», затем раздел «**System Management**».

В окне конфигураций нажмите кнопку «**Reboot**»

После перезагрузки (длится примерно 3 минуты) модем готов для использования.